



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO
FOOT WARMER WITH MASSAGE
CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE
CALIENTA PIES CON MASAJE
AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM
FUSSWÄRMER MIT MASSAGE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ
OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM
OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ
ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ
FOTVÄRMARE MED MASSAGE
VOETENWARMER MET MASSAGE
JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA

REF FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Mode d'emploi

Chauffe-pieds avec massage



Appareil de classe II



Ce produit est conforme à la directive européenne



Suivez les instructions d'utilisation



Code produit



Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)



Numéro de lot



Disposition DEEE



Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.



Ne percez pas le chauffe-pieds !



N'utilisez pas le chauffe-pieds lorsqu'il est plié !



Ne séchez pas le chauffe-pieds au séchoir ! La doublure peut être séchée au séchoir !



Ne nettoyez pas à sec !



Ne repassez pas le chauffe-pieds ! La doublure peut être repassée à basse température !



Ne javellisez pas !



Non lavare lo scaldapiedi! Il rivestimento può essere lavato con un normale lavaggio a max. 30 °C!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation de cet appareil, en particulier les instructions de sécurité, et conservez-le pour de futures consultations. Si vous cédez cet appareil à une autre personne, il est fondamental que ce mode d'emploi soit également cédé

- L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans le mode d'emploi. Un usage de l'appareil autre que celui décrit rend la garantie caduque.
- L'appareil ne doit pas être destiné à un usage commercial ou médical.
- Une utilisation prolongée du chauffe-pieds à une température élevée peut entraîner des brûlures de la peau.

À propos de l'alimentation

- Avant de brancher l'appareil à votre source d'alimentation, assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique soit compatible avec votre alimentation secteur.
- N'insérez l'unité d'alimentation dans la prise que si l'appareil est éteint.
- L'appareil est uniquement destiné à l'utilisation avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil (type : GQ12-120060-AG).
- Maintenir l'unité d'alimentation, le câble et l'appareil éloignés des sources de chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et des liquides.
- Ne touchez pas l'unité d'alimentation si vous vous trouvez sur de l'eau ou si vos mains sont mouillées ou humides.
- Ne saisissez pas l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau. Retirez immédiatement la fiche et l'unité d'alimentation de la prise.
- Ne branchez l'appareil dans une prise que si la fiche est facilement accessible.
- Éteignez toujours l'appareil après utilisation à l'aide des boutons de l'unité de commande et débranchez l'unité d'alimentation.
- Pour débrancher l'unité de l'alimentation, retirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez pas sur le câble !
- Ne portez, ne tirez ou ne tordez pas l'appareil par le câble ou l'unité d'alimentation.
- Vous devez interrompre l'utilisation de l'unité si le câble ou l'unité d'alimentation sont endommagés. Pour des raisons de sécurité, ces pièces ne peuvent être remplacées que par du personnel d'assistance agréé. Afin de prévenir les dangers, envoyez toujours l'unité au centre d'assistance.
- Assurez-vous que personne ne puisse trébucher sur le câble. Le câble doit pas être emmêlé, coincé ou tordu.

Groupes de personnes spécifiques

- N'utilisez pas l'appareil sur des enfants ou des personnes atteintes de handicap, endormies ou insensibles à la chaleur (qui ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe).
- Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil car ils ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de 3 ans, à moins que l'unité de commande n'ait été réglée de manière adéquate par un parent ou un représentant légal et que l'enfant n'ait reçu assez d'informations pour pouvoir utiliser l'unité de commande en toute sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers que celle-ci implique.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'unité pour compléter ou remplacer un traitement médical. Des douleurs ou symptômes chroniques pourraient empirer.
- Si vous ressentez des douleurs ou un inconfort pendant le massage, interrompez immédiatement et consultez votre docteur.
- Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre docteur si vous souffrez d'une douleur d'origine inconnue, si vous êtes soumis à un traitement médical ou si vous utilisez un équipement médical.

Avant d'utiliser l'unité

- Contrôlez attentivement l'unité d'alimentation, le câble et l'appareil de massage pour identifier d'éventuels dommages avant chaque utilisation. Ne tentez pas d'utiliser une unité défectueuse.
- N'utilisez pas l'appareil s'il, ou son cordon d'alimentation, présente des signes d'endommagement, s'il n'est pas en parfait état de fonctionnement ou s'il est tombé ou s'il est humide. Afin de prévenir les dangers, envoyez toujours l'unité au centre d'assistance.
- Aucun appareil électrique ne doit être rangé ou posé sur une surface où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier.
- N'utilisez l'appareil que dans un endroit approprié, comme décrit dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil pendant que vous dormez ou quand vous êtes au lit.

- La durée de fonctionnement maximale d'une session est de 15 minutes. Une utilisation plus longue raccourcit la durée de vie de l'appareil et peut provoquer une tension des muscles au lieu d'une relaxation.
- Une très longue période d'utilisation peut entraîner une surchauffe. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le réutiliser.
- Ne rangez ou n'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une cuisinière électrique ou d'autres sources de chaleur.
- Ne laissez jamais l'unité sans surveillance si elle est connectée à l'alimentation.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des objets pointus ou coupants.
- Ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est allumé. N'utilisez jamais l'appareil sous des couvertures ou des coussins. Il existe un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
- N'utilisez pas de minuterie externe ou de système de commande à distance séparé pour faire fonctionner l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en même temps que des sprays aérosols du de l'oxygène.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- L'unité ne nécessite d'aucun entretien. Si un défaut se produit, contrôlez simplement si l'adaptateur d'alimentation au secteur est correctement connecté.
- Vous devez simplement nettoyer l'appareil vous-même. Si l'appareil fonctionne mal, ne le réparez pas vous-même car la garantie deviendrait automatiquement caduque. Consultez votre vendeur spécialisé et faites exécuter les réparations par le centre d'assistance.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres fluides.
- Si toutefois du liquide pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement le câble secteur.
- Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Évitez de trop plier l'appareil car des objets placés dessus lors du rangement pourraient l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si vous constatez des signes d'endommagement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour réchauffer des animaux.
- Les chaussures que vous portez à l'extérieur doivent être retirées avant utilisation.

USAGE PRÉVU

L'appareil est destiné au chauffage et au massage des pieds pour la relaxation et le bien-être. Il n'est pas destiné à un usage thérapeutique médical. Il n'est pas adapté aux cliniques, cabinets de massage, studios de bien-être, etc. L'appareil n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné au traitement de la douleur. En cas de doute ou d'incertitude, consultez votre docteur avant utilisation.



AVERTISSEMENT

Veillez vous assurer que l'emballage en polyéthylène est hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !

APPAREIL ET COMMANDES



1. Doublure (intérieur)

2. Chauffe-pieds

3. Interrupteur coulissant pour la chaleur

4. Interrupteur coulissant pour le massage

5. Connexion pour l'alimentation

FOURNITURE

Avant tout, veuillez contrôler que l'appareil est complet et qu'il n'est pas endommagé de quelque manière que ce soit. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez votre vendeur ou votre centre d'assistance. Les pièces suivantes sont incluses :

- 1 Chauffe-pieds FW403
- 1 Unité d'alimentation
- 1 Mode d'emploi

Si vous constatez des dommages dus au transport lors du déballage, contactez votre vendeur au plus vite.

FUNCTIONNEMENT

Assurez-vous toujours que le chauffe-pieds n'est pas froissé ou plié pendant son fonctionnement. Utilisez toujours le chauffe-pieds avec la doublure.

- Branchez l'unité d'alimentation et le coussin de massage à l'aide de la connexion d'alimentation 5 et branchez l'unité d'alimentation au secteur. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est facile d'accès.
- Allumez la fonction chaleur en faisant glisser l'interrupteur 3 sur HI' (chauffage élevé) ou LO' (chauffage bas).
- Allumez la fonction massage en faisant glisser l'interrupteur 4 sur HI' (vibration forte) ou LO' (vibration faible).
- Après chaque utilisation, éteignez l'appareil en faisant glisser les deux interrupteurs sur OFF et retirez l'unité d'alimentation de la prise secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'unité, assurez-vous qu'elle est éteinte et débranchée du secteur. Nettoyez l'unité une fois qu'elle est refroidie à l'aide d'un chiffon doux humide.
- N'utilisez en aucun cas des détergents agressifs, des brosses dures, des solvants ou de l'alcool, car ils pourraient endommager la surface de l'unité.
- Lors du nettoyage, n'immergez jamais l'unité dans l'eau et empêchez que de l'eau ne pénètre dans l'unité.
- Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de le réutiliser.
- Défaire tout nœud éventuel du câble.
- Vous devriez idéalement ranger l'appareil dans son emballage original et le placer dans un lieu propre et sec.

Doublure (intérieur)

- Avant le nettoyage du chauffe-pieds, retirez la doublure.
- La doublure peut être nettoyée selon les instructions d'entretien des étiquettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom et modèle : FW403

Courant d'alimentation : 100 - 240 V~ 50/60

Hz 12 V 1,5 A

Consommation : 18 Watt

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE