



Guide d'utilisation Lecteur SSC-TINY

Vous possédez un lecteur PC/SC Sensyl ?
Merci pour votre confiance !

Etape 1.

Avant de brancher le lecteur prenez soin de bien quitter votre logiciel.

Etape 2.

Branchez votre lecteur PC/SC à votre ordinateur grâce au port USB.

Etape 3.

Votre lecteur se connecte automatiquement à votre logiciel sans installer de pilote.

Etape 4.

Paramétrez le lecteur dans votre logiciel ou contactez votre éditeur de logiciel.



**Carte Vitale
ou CPS**



La puce face à vous à insérer
vers le fond du lecteur

