

## DKN Motion



## APRÈS L'ENTRAÎNEMENT :

- Appuyez sur Accueil (Home) pour revenir à la **PAGE D'ACCUEIL**.
- Appuyez 3 fois sur **RETOUR** (BACK) et appuyez sur **QUITTER** (EXIT).

## MISE EN ROUTE

- **Activez la connexion Bluetooth de votre iPad ou tablette.**
- Associez **DKN Motion**
- Activez l'application **DKN Motion** sur votre tablette.
- Appuyez sur **CONNEXION**, sélectionnez **DKN Motion** (mot de passe : 0000).
  
- Appuyez sur **DÉFINIR LES DONNÉES UTILISATEUR** (SET USER DATA)
  
- **Créez ou sélectionnez un Profil utilisateur.**(User Profile)
  
- **Page d'accueil** : sélectionnez l'entraînement (Work- out)
  
- Commencez l'entraînement.

- Appuyez sur Accueil pour revenir à la **PAGE D'ACCUEIL**.
- Appuyez 3 fois sur **RETOUR** (BACK), quittez l'application (APP) sur la tablette.
- **Désactivez la connexion Bluetooth** sur l'iPad pour remettre à zéro la console du tapis

### **DKN Run fonctionne avec :**

iPad 2  
iPad  
ANDROID 3.1 et supérieur

Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifie que l'accessoire électronique a été spécialement conçu pour être spécifiquement connecté à un iPod, un iPhone ou un iPad, selon le cas, et dont le fabricant certifie la conformité avec les standards de performance d'Apple.

Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de ces accessoires ou à leur conformité aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur.

Veillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad est susceptible d'avoir des conséquences sur les performances de la connectivité sans fil.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques déposées de la société Apple Inc., enregistrées aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays.