

Cartes de nettoyage de lecteur de carte à puce

Les **cartes de nettoyage** Sensyl ont été sélectionnées et validées par notre laboratoire de contrôle pour un **nettoyage optimal** des lecteurs de carte à puce.



Spécifications

Caractéristiques

Dimensions carte Support 86 mm x 54 mm - dimensions standard carte à puce
Matière fibrée et rainurée pour retrait optimal des résidus accumulés dans le lecteur



Solution nettoyante

Composition >= 99,9 % alcool isopropylique, propan-2-ol
Numéro CAS 67-63-0
Propriétés Haute volatilité, dégraissant

Recommandations d'usage

Fréquence Utilisation 1 nettoyage / fente / semaine
Immédiatement après ouverture du sachet
Insérer et retirer plusieurs fois la carte dans le lecteur
Opération complémentaire Nettoyage mécanique par air sec
Type bombe nettoyage clavier ou soufflette praticien

Précautions d'usage

Danger Précautions Inflammable et irritant  
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
Eviter le contact avec les yeux

Conditionnement

Primaire Sachet hermétique blanc neutre déchirable
Dimensions 86 mm x 126 mm
Secondaire Etui blanc à 25 cartes
Poids 200 g