



Rameur Mag Air

Réf. 50842

Rameur à tirage central motorisé équipé de programmes d'entraînement



- Freinage Magnétique sans frottement et silencieux.
- Rameur à tirage central par palonnier
- Système digital de réglage de la résistance par servomoteur. Les niveaux de résistance sont disponibles en appuyant sur les touches + et - .
- 8 programmes : 5 gèrent automatiquement la résistance en fonction de leur profil type. 1 manuel (résistance libre). 2 gère la résistance en fonction de la Fréquence Cardiaque ( H.R.C.).
- Affichage sur l'écran LCD du parcours sélectionné.
- Poutre aluminium offrant un confort de roulement du siège optimal. Siège confortable ergonomique.
- Repose-pieds articulés avec sangles pour un excellent confort.
- Roulettes de déplacement
- Appareil pliant permettant un gain de place
- Ordinateur à lecture simultanée des fonctions : Coups de rame/minute, Distance, Pulsations cardiaques, Temps, Calories.

Poids maximal de l'utilisateur : 110 kg

Dimensions monté : L 240 x l 52 x H 93cm

Dimensions plié : L 130 x l 52 x H 160 cm

Poids : 33 KG

Norme CE : EN957 classe H (utilisation à domicile)

Garantie 5 ans sur le châssis et 2 ans les pièces d'usures