



Cet elliptique haut de gamme offre la qualité d'une machine elliptique commerciale à votre gymnase à domicile.

Cet Elliptique Premium se classe parmi les machines elliptiques les plus ergonomiques et les plus technologiquement supérieures disponibles.

IDENTITE

Référence : 20488 Code EAN : 5412002204884 **GARANTIE 2 ANS**

Usage home-fitness et semi-intensif Possibilité d'extention de garantie de 1 an **CERTIFICATS**

CE/EN 957 Classe SA Normes CE / ISO 20957





Présentation

Le mouvement elliptique et la foulée (52 cm) de l'EMX-1000 sont tout simplement géniaux. La longueur de la foulée et les pédales extra larges permettent à l'utilisateur d'ajuster le 'step' de telle manière que la forme du mouvement varie et sollicite les muscles différemment.

Conception

Equipé d'un facteur Q très étroit (distance interne entres les pédales) de 5 cm, l'EMX-1000 loffre un confort optimal pour ceux qui sont sujettes au stress de la hanche ou à la douleur au bas du dos. Ceci est particulièrement idéal pour les femmes qui éprouvent la tension de la hanche et du genou avec une trop grande distance Ce n'est pas seulement un 'Low Impact Trainer', mais plutôt un véritable 'Elliptique à zero impact'.

Les guidons à trajectoire convergente avec Multi-Grip offrent une prise en main très confortable et une grande variété de positions pour un entraînement ciblé du tronc et du haut du corps. Ce mouvement reproduit la trajectoire naturelle du haut du corps lorsque vous vous déplacez vers l'intérieur quand vous avancez et l'inverse en 'Backswing'.

Le cœur de l'EMX-1000 est son système EMS (Système de freinage électromagnétique). La charge de travail peut atteindre une résistance complète en moins de 5 secondes, ce qui fait de cet elliptique une entraîneur HIIT parfait (intervalles à haute intensité).

Liée à un jeu d'inertie de 16 kg, cette machine délivre 500 watts. Vous pouvez entreprendre un entraînement de musculation sérieux pour tonifier et tailler votre corps entier.

APPLICATIONS COMPATIBLES

compris la fonction d'inclinaison et de décliné.



Console

L'ordinateur offre un large choix de programmes variés. Trente-deux niveaux de résistance sont disponibles, contrôlés numériquement, et la gamme est adaptée aux débutants et aux sportifs avancés. Le poids maximum de l'utilisateur est de 180 kg.

La console LCD permet à 4 utilisateurs de configurer leurs profils individuels en fonction de l'âge, du sexe, du poids et de la taille. Ces données sont ensuite utilisées par l'ordinateur pour calibrer la rétroaction fournie, comme le temps, la distance, le régime, l'estimation des calories brûlées et l'effort dépensé (mesuré en watts).

La console offre 12 programmes préréglés, mesure de la fréquence cardiaque sans fil Blue Tooth (avec le tracker Cardio Connect ou sangle pectorale en option), un programme utilisateur personnalisable et un programme de watts constant.

Un ventilateur à 2 vitesses est intégré de série.

Système audio: Des haut parleurs compatible avec fichiers MP3.

Porte-gourde extra large et très pratique pour déposer votre smartphone, vos clés, une bouteille ou tout ce dont vous avez besoin pendant votre entraînement.

L'EMX-1000 est compatible avec plusieurs applications pour offrir une expérience d'entraînement plus réaliste.



CARACTERISTIQUES

Poids max de l'utilisateur 180 kg Poids 126 kg Dimensions (L \times L \times H) 164 \times 77 \times 167.4 cm Set d'inertie 16 Kg

Résistance Magnétique motorisée Niveaux de résistance 32 paliers Motricité Courroie Poly V industrielle

Amplitude de tension
10 à 500 watts (max) par palier de 5 watts
Contrôle de tension
Auto tension

Capteurs cardiaques intégrés Wireless HR Polar non codée, ceinture télémétrique DKN

Roulettes de déplacement

DONNEES CONSOLE

- Moniteur Temps, Distance, RPM, Vitesse, Niveau, Calories, Pouls et Watts. Affichage constant des Watts, RPM
- 12 programmes
- Démarrage rapide en mode manuel
- 1 profil manuel
- 4 profils utilisateurs
- 4 HRC
- Récupération, Entraînement en Watts, Masse grasse
- Écran rétro éclairé, alimentation USB

CONTACT

Power Urban Innovation Sport

Le partenariat de DKN-Technology avec Kinomap ou BitGym vous offrent l'accès à certains des itinéraires les plus populaires, y compris une communauté d'utilisateurs de fitness dans le monde entier.

Ou optez pour DKN iWorld pour créer votre propre itinéraire, en utilisant les données Google Map, y



La société P.U.I.S. est le distributeur exclusif de la marque DKN Technologie en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.

Siège social

15 boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON

Tél. **04 44 05 24 27**

Showroom Auvergne

Available on the App Store

8 rue Thimonnier 63100 CLERMONT-FERRAND Email, serviceclient@dkn.fr

Google Play

PRODUITS COMPATIBLES

• Ceinture Connect Dual Mode: 20409

Montre Cardio Connect : 20462

• Tapis de protection : 20222

• Dalles haute densité: 20299



